

Tehnički parametri


Napon	220V 50Hz
Snaga	1800W
Temperatura zraka	60°C ±15°C
Brzina zraka	>15m/sec
Udaljenost registriranja	>120mm
Vrijeme odgode	>5sec
Težina	2500g
Dimenzije	365x150x205mm

Primjeri grešaka u radi kako ih otkloniti


Greška	Mogući uzrok	Kako otkloniti
Ne radi	Greška na kabelu ili utikaču	Provjeriti kabel i utičnicu, po potrebi zamijeniti
Puše samo hladan zrak	Loš spoj grijača, prekidač grijača otvoren	Kontrolirati grijač i prekidač
Slaba ili nikakva struja zraka	Strano tijelo blokira ventilator	Pregledati ventilator i maknuti strano tijelo
Ne zaustavlja se	Strano tijelo je u prostoru dometa senzora	Provjeriti i maknuti strano tijelo
Grijač se ugrijao, ali nema toplog zraka	Ventilator oštećen ili blokiran	Pregledati i osloboditi ventilator

Ugradnja

Prema slici 1 nosač treba vijcima pričvrstiti na zid na visini od 1,2m. Zatim se stražnja strana uređaja spušta na nosač.



Električna shema



Karakteristike uređaja i upute

(1) Automatske radnje

Kada su obje ruke ispod izlaznog otvora za zrak, sruja toplog zraka poteći će automatski čime se sprečava bakterijska infekcija

(2) Izvedba koja štedi električnu struju

Kada pomaknete ruke izvan dometa, uređaj se automatski gasi čime se štedi energija

(3) Ugrađena zaštita od pregrijavanja

Ako je infracrveni senzor blokirana duže vrijeme ili je ventilator oštećen ili je grijač dosegao previsoku temperaturu zaštita će automatski zaustaviti uređaj

(4) Jedinstveni oblik

(5) Jednostavna montaža

(6) Kućište otporno na udarce i UV zrake

Kućište izrađeno iz visoko kvalitetne plastike čija otpornost osigurava trajnost i sjaj

(7) Snažan i tih

54dB i 2000W

Upozorenje

- (1) Ovaj uređaj mora biti ugrađen na čvrsti i kruti zid.
- (2) Ne montirajte uređaj na zid prekriven zapaljivim materijalom kako bi se izbjegao požar.
- (3) Ne blokirajte izlaz zraka.
- (4) U slučaju kvara isključite uređaj iz struje i ne koristite ga, kontaktirajte servis ili dobavljača.
- (5) Zabranjeno je korištenje korozivnih tekućina za čišćenje kućišta uređaja.
- (6) Za čišćenje kućišta isključite uređaj i koristite vlažni ručnik i blagi sapun.
- (7) Nije dopušteno otvaranje i popravlanje uređaja nestručnim i neovlaštenim osobama.



UPUTE ZA UGRADNJU TH 1000